

戸室設備

エアコンを暖房モードで運転しているが、いつまでも冷たい風が出て部屋が暖まらない。

部屋がもともと暖かい場合は、温度調整の関係で冷風が出る場合があります。

部屋が設定温度より明らかに低いのに冷風が出ている場合は、

リモコンの運転モード設定を一度「暖房」以外に設定した後、もう一度「暖房」に設定し直します。

リモコンの温度設定を最高温度まで上げてみて下さい。

の操作で温風が復活した場合は、適温に設定し直してしばらく様子を見て下さい。

変化がない場合は、故障の可能性がありますので三和住宅のメンテナンス窓口までご相談下さい。

一意的なソリューション ID: #1088

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2015-01-16 21:16