

■戸室設備

火災の様子もないのに、屋外の火災報知器が鳴っているのですが。

明らかに誤作動を起こしていると考えられる場合は、火災報知器の復帰ボタンを押して警報音をいったん止めて下さい。

その後念の為、お手数ですが三和住宅コールセンターまで早急にご一報下さいますようお願い致します。

一意的なソリューション ID: #1099

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2015-05-19 20:22