

■戸室設備

電源は入っているのに、テレビが急にどのチャンネルも映らなくなってしまったのですが。

室外に設置されている共用ブレーカーが、雷雨その他の原因で切れている場合があります。（夜間の場合は、室外廊下の共用灯・外灯なども消えていることで判別出来ます）

基本的に、三和住宅へご連絡頂ければ対応致しますが、夜間や定休日の場合、スタッフの到着まで時間がかかりますので、可能であれば下記要領で共用ブレーカーを上げ直して復旧頂ければ幸いです。

1．建物の外壁あるいはエントランスなどに、「共用ブレーカー」ステッカーの付いたボックスが設置されていますのでふた（扉）を開けて下さい。

2．内部の各ブレーカーが下がっている状態ですと【切】になっている為、すべて【入】の状態へ戻して下さい。

共用ブレーカーまで高さがありますので、踏み台をご利用ください。また、足元に十分ご注意ください。

一意的なソリューション ID: #1072

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2014-11-07 20:14