

## ■戸室設備

# 水道の蛇口からポタポタ水が漏れています。きつく閉めても完全に止まらないのですが。

蛇口内部のコマ・ゴムパッキンなどにゴミが噛んでいるか、劣化している可能性があります。三和住宅へご連絡頂くか、ハンドルタイプの場合は工具があれば下記の方法をお試し下さい。

○ハンドル式（ひねる、あるすは回すタイプ）の蛇口の場合

バルブの掃除で直ることがあります。

1) 止水栓を止めます（室外にあります。1Fの共用廊下や、建物周辺の地面に水道のメーターボックスが部屋数分埋め込まれていますので、お住まいの部屋番号のふたを開けて、中にあるバルブを閉めます。）

2) スパナなどを使ってハンドル部分を取り外し、その下にあるバルブ部分を取り出します。

3) バルブを掃除します

4) バルブ、ハンドルの順に元通り取り付け、止水栓を開けます。

上記の方法で直らない場合、または  
**シングルレバー式、サーモスタット付（浴室などの温度調節が可能なタイプ）蛇口の場合は、ご自身で対応せず三和住宅へご依頼下さい。**

一意的なソリューション ID: #1074

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2015-01-12 13:46