▮戸室設備

玄関のドアチャイムが鳴らなくなってしまったのですが。

チャイム本体のカバーを外して頂き、電池式かどうかをご確認下さい。

＜電池式の場合＞

電池切れの可能性がありますので、乾電池を交換してみて下さい。それでも直らない場合は、三和住宅コールセンターまでご連絡下さい。

＜電池式でない場合＞

室内の電気配線につながっているタイプ、あるいは特殊な固定方法でカバーが外せないなどの場合は、三和住宅コールセンターまでご相談下さい。

一意的なソリューション ID: #1057
製作者: Sanwa-Jyutaku
最終更新: 2014-10-25 11:06

(c) 2024 株式会社三和住宅 <webmaster@as30.jp> | 2024-05-17 16:47
URL: https://www.as30.jp/fortenants/faq/content/2/58/ja/玄関のドアチャイムが鳴らなくなってしまったのですが。.html