▮戸室設備

電源は入っているのに、テレビが急にどのチャンネルも映らなくなってしまったのですが。

室外に設置されている共用ブレーカーが、雷雨そのたの原因で切れている場合があります。（夜間の場合は、室外廊下の共用灯・外灯なども消えていることで判別出来ます）

基本的に、三和住宅へご連絡頂ければ対応致しますが、夜間や定休日の場合、スタッフの到着まで時間がかかりますので、可能であれば下記要領で共用ブレーカーを上げ直して復旧頂ければ幸いです。

１．建物の外壁あるいはエントランスなどに、「共用ブレーカー」ステッカーの付いたボックスが設置されていますのでふた（扉）を開けて下さい。

２．内部の各ブレーカーが下がっている状態ですと【切】になっている為、すべて【入】の状態へ戻して下さい。

※
共用ブレーカーまで高さがありますので、踏み台をご利用ください。また、足元に十分ご注意ください。

一意的なソリューション ID: #1072
製作者: Sanwa-Jyutaku
最終更新: 2014-11-07 20:14

(c) 2024 株式会社三和住宅 <webmaster@as30.jp> | 2024-05-17 16:47
URL: https://www.as30.jp/fortenants/faq/content/2/73/ja/電源は入っているのに、テレビが急にどのチャンネルも映らなくなってしまったのですが。.html